

**Клавиатура
радиоканальная «RKB2»
868МГц**

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

**Клавиатура
радиоканальная «RKB2»
868МГц**

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

**Клавиатура
радиоканальная «RKB2»
868МГц**

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Сведения о приёмке

Сведения о приёмке

Сведения о приёмке

Комплектность

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц	1 шт.
Элемент питания CR123A	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Комплектность

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц	1 шт.
Элемент питания CR123A	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Комплектность

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц	1 шт.
Элемент питания CR123A	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Изготовители

ООО «Мегапром»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помещение бн-1, раб.м.1

Изготовители

ООО «Мегапром»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помещение бн-1, раб.м.1

Изготовители

ООО «Мегапром»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помещение бн-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mega".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mega".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mega".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.

Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.

Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.


Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.


Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

Назначение элементов




Элемент	Назначение
SW1	Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.
BA1	Зуммер.
XP1, XP2	Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.
XP3	Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none">• USB1 (http://ritm.ru/W3SHJV)• USB2 (http://ritm.ru/8Et8my)

Назначение элементов



Элемент	Назначение
SW1	Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.
BA1	Зуммер.
XP1, XP2	Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.
XP3	Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none">• -USB1 (http://ritm.ru/W3SHJV)• -USB2 (http://ritm.ru/8Et8my)

Назначение элементов



Элемент	Назначение
SW1	Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.
BA1	Зуммер.
XP1, XP2	Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.
XP3	Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none">• -USB1 (http://ritm.ru/W3SHJV)• -USB2 (http://ritm.ru/8Et8my)

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/



Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/



Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/

